

Käyttöohjeet

Paljukärryn paikalleen asettaminen

1. Aseta palju mahdollisimman tasaiselle alustalle. Huomioi myös turvaetäisyydet rakennuksiin. Altaan tyhjennysletkun pituus on n.10 metriä.
2. Laske vaunun kulmissa olevat tukijalat (4kpl) alas. Sääda tukijalat siten että palju on vaakatasossa. Sääda palju vaakatason sivuilla olevia vesivaakojen avulla. Laita lisätukien kohdalle maahan keltaiset aluslevyt ja laske lisätuet niin lähelle maata kuin mahdollista. Laske tämän jälkeen vaunun kulmien tukijalkoja (n. 1 kierros) hiukan, siten että lisätuet asettuu tiiviimmin aluslevyjen varaan. Varmista että nokkapyörä on ilmassa.



Sääda palju vaakatasoon sivuilla olevien vesivaakojen avulla.

Täyttö ja lämmitys

3. Aseta piippu (2 osaa) kamiinan päälle.
4. Lämmittämisen voi aloittaa vasta sitten kun myös kamiinan ylävesiletku on vedenpinnan alapuolella, eli kamiina on täyttynyt kokonaan vedellä. **Merialumiini kamiina sulaa puhki mikäli sitä lämmitetään tyhjänä!** Lämmitysaika on n. 2 tunti.
5. Täytä palju siten, että vesi on noin 10 cm altaan yläreunasta. Kylpijoiden painosta vedenpinta nousee n 1,5 – 2 cm / hlö.
6. Lämmittäminen kannattaa suorittaa kannen ollessa suljettuna jolloin lämmitysaika on hiukan lyhempi.



7. Lisää puita, kunnes vesi on 32-36 C⁰. Jos vesi tuli liian kuumaksi, lisää vain paljuun kylmää vettä tai vaikka puhdasta lunta kunnes lämpötila on sopiva!
8. Nyt voit aloittaa nauttimisen. Paljussa voi olla myös lämmityksen aikana. Paljussa voi olla normaalisti myös lämmityksen aikana mutta kannattaa huomioida että kamiinasta tuleva vesi on lämmityksen aikana huomattavan kuumaa.
9. Paljun mukana toimitetaan 10 metrinen jatkojohto jolla saat sähköistettyä suodatin-, hieronta ja valaistus järjestelmät. Vaunun terassilla on myös pistorasia johon saat kytkettyä esim. radion tai muun tarvitsemasi sähkölaitteen.

Led-valaistus

10. Altaan valaistusta ohjataan altaan reunassa olevasta hipaisukytkimestä.

Suodatinjärjestelmä

11. Suodatinjärjestelmä käynnistetään ja sammutetaan altaan ulkopuolella olevasta kytkimestä.

Hierontajärjestelmä

12. Hierontajärjestelmä käynnistetään ja sammutetaan altaan reunassa olevasta kytkimestä.

Terassin pistorasia

13. Terassin pistorasiaa voi käyttää kun mukana tuleva jatkojohto on kytketty vaunuun sekä virtalähteeseen.

Käytön lopetus

14. Varmista, että tuli kamiinassa on sammunut. Asenna altaan tyhjennysletku paljun ulkopuolella olevaan altaan poistoyhteeseen. Avaan altaan tyhjennystulppa. Paljun vesimäärä on suuri joten varmista että voit ohjata vesimäärän turvallisuus ja terveellisyys näkökohdat huomioiden.
15. Tyhjännä kamiinan tuhkat sopivaan paikkaan. Varmista ettei tuhkan seassa ole hiillosta, mikäli olet käyttänyt kamiinaa juuri ennen altaan tyhjennystä.
16. Tee altaan sisäpuolinen peruspuhdistus. Voit pyyhkiä altaan sisäpuolelta pehmeällä liinalla tai pyyhkeellä. (Vuokranantaja pesee ja desinfioi altaan sisäpuolelta aina ennen uutta vuokrausta.)
17. Muista tyhjentää myös kamiina vedestä ennen kuljetusta.
18. Irrota kamiinan piippu ja aseta piipun osat puulaatikon taakse tarkoitettuihin paikkoihin.
19. Nosta tukijalat sekä lisätukijalat ennen kuljetusta.